

## OPIS TECHNICZNY SCHEMATU ZABEZPIECZEŃ RUCHU DROGOWEGO NA CZAS BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

1. Materiały oraz sprzęt na czas budowy przechowywane będą na posesji prywatnej. Po zakończeniu prac ziemnych teren doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego. Oznakowanie drogowe, ustawione na czas prowadzenia robót zostanie usunięte z pasa drogowego.

Prace ziemne zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP.

2. Projektowane zabezpieczenie terenu pasa drogowego

Podczas prowadzenia robót zapewnione zostanie bezkolizyjne korzystanie z jezdni oraz dojazd do prywatnych nieruchomości. Ciąg pieszy w obrębie prac nie występuje.

Na czas budowy - strefa robót budowlanych prowadzonych w poboczu zabezpieczona zostanie następującymi znakami i urządzeniami:

1. znaki drogowe pionowe A-14,
2. urządzenia bezpieczeństwa ruchu:  
— zaporą drogową U-20a; U-20b;

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy oraz utrzymane w należyтым stanie przez okres trwania robót. Stosowane znaki powinny być czyste, w dobrym stanie technicznym i powinny być wykonane z folii odblaskowej I generacji z grupy średniej. Projektowane znaki pionowe należy umieścić na słupkach metalowych ocynkowanych, o średnicy 50 mm. Lica znaków muszą być wykonane z folii odblaskowej II generacji.

Znaki należy umieszczać na słupkach w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, to znaczy tak, aby dolna krawędź znaku była umieszczona na wysokości min. 2,0 m nad poziomem pobocza, a krawędź od strony jezdni - w odległości min. 0,50 - 2,0 m od krawędzi jezdni.

Odległość umieszczania znaków od miejsca prowadzenia robót powinna być dostosowana do prędkości. Miejsce usytuowania znaków zgodnie z załączonym schematem organizacji ruchu. Czasowe oznakowanie ruchu drogowego należy zamontować przed rozpoczęciem robót i usunąć po zakończeniu budowy. Roboty budowlane prowadzić w okresie dobrej widoczności. Podczas wykonywania robót należy dbać o czystość i prawidłowe ustawienie znaków drogowych.

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą. Zaleca się wyposażenie odzieży w elementy odblaskowe ułatwiające spostrzeganie przez kierujących.

**PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZANIA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU: (1-2dni)**

**01-CZERWIEC-2018R.**